



# ELITE 2

## Thermostatic adjustable shower post

User Manual

## Barre murale réglable thermostatique

Guide de l'utilisateur



Model/Modèle : RDM 8077222



SANS PLOMB  
NO LEAD



C



264499



DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO STORE  
NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

CONTACT US  
CONTACTEZ-NOUS

1 844 666-0155

[question@dimex360.com](mailto:question@dimex360.com)

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO STORE  
NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

CONTACT US  
CONTACTEZ-NOUS

1 844 666-0155



[question@dimex360.com](mailto:question@dimex360.com)



We recommend that you hire a professional plumber to install and repair this product. Refer to the regulations stipulated in the Canadian Plumbing Code and inquire about your municipality's requirements before proceeding to the installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of a water-hammer arrester to dampen water hammer in pipes. ALLOW PROPER OPENING FOR EASY ACCESS TO CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.

Nous vous recommandons de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.

#### Tools and accessories required (not included) / Outils et accessoires requis (non compris)



#### CARE INSTRUCTIONS

To keep your faucet looking its best, please follow these simple care instructions:

##### DO:

1. Rinse the faucet with clear water.
2. Dry the faucet with a soft cotton cloth.

##### DO NOT:

1. Use abrasive cleansers, cloths or paper towels.
2. Use any cleaning agents containing acids, polish, waxes, alcohol, ammonia, bleach, solvents or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

Regular and routine cleaning will reduce the need for heavy cleaning and polishing. If heavy cleaning is required, the following procedures are recommended:

##### DO:

1. Remove dust film and surface dirt with clear water and a soft cotton cloth.
2. Use any of the following to remove tough surface film and dirt build-up:
  - Soft liquid detergent
  - Non-acidic, non-abrasive gentle liquid cleanser
  - Non-abrasive liquid polisher
3. Once clean, rinse faucet with clear water to thoroughly remove cleaner or polish and blot dry with soft cotton cloth.

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour que votre robinet conserve son éclat, veuillez suivre les instructions d'entretien suivantes :

##### À FAIRE :

1. Rincer le robinet avec de l'eau claire.
2. Essuyer le robinet avec un linge doux en coton.

##### À NE PAS FAIRE :


1. Utiliser des produits nettoyants, tissus ou essuie-tout abrasifs.
2. Utiliser des produits nettoyants contenant de l'acide, des produits à polir, des cires, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des solvants ou tout autre produit chimique corrosif.

Un nettoyage régulier et routinier permettra de réduire le recours au nettoyage ou polissage intensif. Si un nettoyage intensif est requis, les instructions d'entretien suivantes sont à suivre :


##### À FAIRE :

1. Retirer la saleté superficielle et le film de poussière avec de l'eau claire et un tissu doux en coton.
2. Pour retirer tout film de surface ou dépôt de saleté tenace, utiliser un des produits suivants :
  - Détergent liquide doux
  - Détergent liquide doux non acide et non abrasif
  - Liquide à polir non abrasif
3. Une fois le robinet propre, le rincer à l'eau claire afin de retirer toute trace de détergent ou de polisseur et le sécher avec un linge doux en coton.


## Parts list-Liste de pièces



| N°/No. | Description                       | Qté/Qty |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 1      | Body                              | 1       |
| 2      | 1/2 in. outlet for showerhead     | 1       |
| 3      | O-ring                            | 2       |
| 4      | 1/2 in. outlet for handshower     | 1       |
| 5      | Handle cap                        | 2       |
| 6      | Screw                             | 2       |
| 7      | Selection handle                  | 1       |
| 8      | Ceramic nut cartridge             | 1       |
| 9      | Divertor ceramic cartridge        | 1       |
| 10     | Thermostatic cartridge            | 1       |
| 11     | Temperature limiter               | 1       |
| 12     | Thermostatic handle               | 1       |
| 13     | Eccentric nut                     | 2       |
| 14     | Decorative flange                 | 2       |
| 15     | Filter washer                     | 2       |
| 16     | Check valve 9,5 L/min. 2.5 GPM US | 2       |
| 17     | O-ring                            | 2       |
| 18     | Locking nut                       | 2       |




| N°/No. | Description   | Qté/Qty |
|--------|---|---------|
| A      | 2-setting shower head - 8 in.   | 1       |
| B      | Adjustable curved tube  | 1       |
| C      | Wall mount bracket  | 1       |
| D      | Tightening handle   | 1       |
| E      | Adjustable hand shower bracket  | 1       |
| F      | Straight tube   | 1       |
| G      | Body  | 1       |
| H      | Selection knob  | 1       |
| J      | Thermostatic valve  | 1       |
| K      | 59 in. (1.5 m) extensible and flexible stainless steel hose with double interlocking and brass fittings • Boyau flexible et extensible de 59 po (1,5m) en acier inoxydable avec double agrafage et raccords en laiton | 1       |
| L      | Hand shower   | 1       |




## Thermostatic valve/Valve thermostatique

### Top view • Vue de haut





### Top view • Vue de haut



Water supply should be at least 23 5/8 in. (60 cm) from the floor.  
L'alimentation en eau devrait être à au moins 23 5/8 po (60 cm) du sol.


### Side view • Vue de côté






Before drilling holes in the shower wall, place product against the wall to mark hole location. Use the appropriate bit for drilling your wall. Insert anchor and tighten screw. Place end caps on screw.

Avant de percer la cloison, placez le produit contre le mur pour marquer l'emplacement du trou. Utilisez la mèche appropriée pour percer votre mur. Insérez l'ancrage et serrez bien la vis, puis recouvrez la vis avec le capuchon de finition.





## TROUBLESHOOTING GUIDE

| PROBLEM                       | CAUSE  | SOLUTION  |
|-------------------------------|--|---|
| <b>Hot or cold water only</b> | -Wrong connection of the hot and cold water supplies<br>- Hot and cold water are reverse   | -Invert the hot and cold water supplies: the cold water supply should connect to the cold or blue side of the valve.  |
| <b>Low water flow</b>         | -Too many connections on the water supplies<br>-Service valve not adjusted correctly<br>-There is dirt in the pipes or in the valve.<br>- Insufficient pressure. | -Connect the water supplies directly from the valve to the main hot and cold water supplies.<br>-Flush the valve body, the inner components and the pipes.<br>-You can remove the 9.5 L / min-2.5 US gal / min flow reducers that are inserted into the knob and hand shower. |
| <b>Temperature variation</b>  | -Weak water supply   | -Connect the supplies directly to the sources.  |

## TABLEAU DE DÉPANNAGE

| PROBLÈMES                                 | CAUSES  | SOLUTIONS  |
|---|---|--|
| <b>Eau froide ou eau chaude seulement</b> | -Mauvais branchement des conduites d'eau chaude et d'eau froide<br>-Eau froide et eau chaude sont inversées   | -Inverser les alimentations d'eau chaude et d'eau froide de la valve : la conduite d'eau froide doit être connectée au côté froid ou bleu.   |
| <b>Faible débit d'eau</b>                 | -Les conduites d'eau sont trop sollicitées.<br>-Les valves de service sont mal ajustées.<br>-Il y a de la saleté dans les tuyaux ou dans la valve.<br>-Pression insuffisante. | -Faire le branchement directement des sources principales jusqu'à la valve.<br>-Rincer l'intérieur de la valve, ses composantes internes ainsi que les tuyaux<br>-Vous pouvez retirer les réducteurs de débit 9,5 L/min-2,5 gal US/min qui sont insérés dans le pommeau et la douchette. |
| <b>Variation de la température.</b>       | -Faible alimentation en eau   | -Faire le branchement directement des sources principales jusqu'à la valve.  |



### Customer Service - Monday to Friday, 8 a.m. to 4:30 p.m. EST: 1 844 666-0155

Our Customer Service staff is available to help you. For assistance with product assembly, to report damaged or missing parts, or for any other information about this product, please call our toll-free number.

**Keep this manual and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.**

### Service à la clientèle - Du lundi au vendredi, 8 h à 16 h 30 HNE : 1 844 666-0155

Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous aider. Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage de votre produit, pour signaler des pièces endommagées ou manquantes, ou pour toute autre information concernant ce produit, veuillez composer notre numéro sans frais.

**Conservez ce guide avec la facture d'origine dans un endroit sûr et sec pour consultation ultérieure.**

Imported and packaged exclusively by/Importé et emballé exclusivement par  
Dimex360 Inc.  
[www.dimex360.com](http://www.dimex360.com) • [question@dimex360.com](mailto:question@dimex360.com)

#### LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing an Akuaplus product. This product was designed to meet high-quality standards and comes with a limited lifetime warranty on cartridge and 5 years against manufacturing defect after the date of purchase. Product purchased for commercial use come with a 1 year limited warranty as of the date of purchase.

In case of part failure during the warranty period, we will send you a new part free of charge provided that the product was properly installed and used in a normal way. To get replacement parts, contact Customer Service at 1 844 666-0155. The customer who purchased the product must include a proof of purchase (original sales slip) with any claim under the warranty.

This product is guaranteed if used in a normal way and the warranty only applies to the original buyer. Any warranty becomes void if the product was used in a non-recommended way or has been abused. Akuaplus is not responsible for labor costs, injuries or any loss or damage incurred during installation, repair or replacement of the product, including any consequential or indirect damage.

#### GARANTIE LIMITÉE

Merci d'avoir acheté un produit Akuaplus. Ce produit a été conçu pour répondre à des normes de haute qualité très strictes et est garantie à vie limitée pour les cartouches et 5 ans contre tout défaut de fabrication suivant la date d'achat. Le produit acheté à une fin commerciale bénéficient d'une garantie limitée de 1 an à compter de la date d'achat.

Dans le cas où une pièce ferait défaut durant la période de garantie, nous vous l'environs sans frais pourvu que le produit ait été installé et utilisé dans des conditions normales. Les pièces de remplacement peuvent être obtenues en communiquant directement avec le service à la clientèle au 1 844 666-0155. Une preuve d'achat (reçu original d'achat) du consommateur qui a acheté le produit doit accompagner toute réclamation de garantie.

Ce produit est garanti si utilisé de façon normale et cette garantie est valide pour le premier acheteur seulement. Toute garantie est invalide si le produit a été utilisé de façon non recommandée ou s'il a fait l'objet de négligence. Akuaplus n'est pas responsable des frais de main d'œuvre, des blessures ou de toute autre perte ou de tout dommage subi pendant l'installation, les réparations ou le remplacement, incluant tout dommage consécutif ou indirect.